

GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO

KIT MERCURIOIV

OSCILOSCÓPIO E GERADOR DE SINAIS

Revisão 05 - setembro/2014 Versão do Firmware: 2.1.8 Versão do software Osciloscópio para Windows: 2.0.19

1. Sumário

1.Introdução	3
2.Pré-requisitos	4
3.Software Windows	5
Introducão	5
Instalação	
Execução	6
4.Firmware	8
Introdução	8
Gravação do firmware	8
Inicialização.	
Rede	
5 Operação	11
Introdução	11
Configuração de rede	11
Operação	



1. Introdução

O Kit MercuriolV contém canais de entrada e saída analógicos. Estes canais podem ser utilizados para adquirir e/ou gerar sinais analógicos. Podem ser operados diretamente através de uma lógica programável, porém a Macnica DHW fornece um conjunto de ferramentas que permitem operá-los através de um software com funcionalidades de osciloscópio e gerador de sinais.

Este conjunto de ferramentas compreende:

- A lógica programável, que opera diretamente os conversores AD e DA dos canais de entrada e saída.
- O software do Kit, composto por uma distribuição Linux enxuta e um software embarcado que realiza a aquisição e geração dos sinais.
- O software Windows, que se comunica via rede com o software embarcado para adquirir ou gerar sinais analógicos. Este software chama-se Osciloscópio.

Este guia rápido de utilização irá orientá-lo na configuração do Kit MercurioIV e do seu computador para operar como um osciloscópio e gerador de sinais



2. Pré-requisitos

Para a utilização do software Osciloscópio é necessário que o firmware adequado esteja gravado no Kit MercuriolV. Para a gravação é necessário um conjunto de ferramentas.

Abaixo você encontra uma tabela com os pré-requisitos tanto para a gravação do firmware quanto para o software Osciloscópio para Windows.

Gravação do firmware	 Quartus; Cabo USB; Arquivo da lógica programável: "v10.sof" ou "v20.sof"; * Script de gravação da lógica programável: "write_flash.sh"; * Imagem do Linux com aplicação embarcada: "zImage.initramfs.gz". *
	* Estes arquivos estão disponíveis na pasta onde o software Osciloscópio estiver instalado.
Software Windows	 Windows XP, Windows 7 ou Windows 8; NET Framework 4; * Conexão de rede com o kit MercurioIV. Há a opção de instalar o NET Framework 4 durante a instalação do software Osciloscópio.



3.Software Windows

Introdução.

Um pré-requisito para a execução do software Osciloscópio é a presença do .NET Framework 4. O .NET Framework 4 vem instalado com as versões mais recentes do Windows, e também pode ser encontrado no site da Microsoft (<u>http://www.microsoft.com/pt-br/download</u>). Opcionalmente, pode ser instalado através do programa de instalação do Osciloscópio (haverá a opção de instalar o .NET Framework 4 caso o programa de instalação não o detecte no seu sistema operacional).

Instalação

Para instalar o software Osciloscópio é necessário que o usuário tenha permissões administrativas.

A instalação pode ser iniciada executando o programa de instalação, que pode ser obtido na área de downloads do site <u>http://www.macnicadhw.com.br</u>.

Ao final da instalação, o programa de instalação verifica a presença do NET Framework 4, e caso esteja ausente, fornece ao usuário a opção de instalá-lo.

Além do software do Osciloscópio, são instalados também os arquivos relacionados ao firmware do Kit MercurioIV (lógica programável, imagem do Linux e scripts de gravação).



A figura a seguir mostra a tela inicial do programa de instalação do Osciloscópio.



Figura 1: Programa de instalação

Execução

Para rodar o Osciloscópio, basta executar através do ícone do menu Iniciar.



Figura 2: Atalho no menu Iniciar

A operação do Osciloscópio é detalhada no capítulo 5 -Operação. Vale lembrar que para que o software Osciloscópio funcione, é necessário que a lógica programável e o firmware estejam gravados no Kit MercurioIV (a gravação é tratada no próximo capítulo).





Segue a janela principal do software.

🖉 Osciloscópio						• 💌
Arquivo Conexã	io Operação	Configuraçõe	s Ajuda			
🏓 🖉 😳 🔘 🤇	Modelo da	placa: V2.0 🔻	(mere)			
Osciloscópio Gerado	or de sinais					
Т						
						······
						······
I						
Entrada	Seg/div	Volts/div	Offset (V)	Nível do —	Canal do trigger	
Canal 1A				Trigger (V)		
Canal 2A	200 ms 🚔	500 mV 🌲	0,000 🚖	1,000 🚔	Canal 1A 🔹	
Canal 2B						
Pronto.						.::

Figura 3: Janela principal do Osciloscópio



4. Firmware

Introdução

Este capítulo trata da gravação do firmware do Osciloscópio no Kit MercurioIV. Caso o firmware esteja previamente gravado, não é necessário seguir as instruções abaixo.

Como pré-requisito, é necessário que o software Osciloscópio já esteja instalado no Windows, pois os arquivos do firmware utilizados na gravação são copiados para a pasta "Arquivos de programas" durante a instalação.

Também é necessário que o Quartus esteja instalado no Windows. É através de uma janela do *NIOS II command shell* que o firmware é gravado.

Gravação do firmware

A gravação dos arquivos na placa é realizada de forma automática através do script "write flash.sh".

Para realizar a gravação, execute os seguintes passos:

- 1. Assegure-se que a placa esteja desligada (chave "ON/OFF" na posição "OFF").
- Conecte a placa à porta USB do computador, usando o cabo USB fornecido com a mesma. Na placa, o cabo deve ser conectado à porta "BLASTER".
- 3. A chave "FLASH/FPGA" presente na placa deve estar na posição "FPGA".
- 4. Ligue placa (chave "ON/OFF" na posição "ON").
- 5. Abra uma janela do "NIOS II command shell".
- 6. Navegue (com o comando "cd") até a pasta do firmware adequado à versão da sua placa. Tipicamente o firmware é instalado na pasta C:\Arquivos de programas\MercurioIV\Oscilloscope\Firmware\v1.x ou



C:\Arquivos de

programas\MercurioIV\Oscilloscope\Firmware\v2.x.

- 7. Execute o comando "./write_flash.sh" (sem as aspas).
- 8. Aguarde a gravação terminar e verifique se houve erros durante o processo.
- 9. Ao final da gravação, desligue a placa e ligue-a novamente para que o novo firmware seja carregado.



Ilustração 4: Gravação da lógica programável e do firmware



Inicialização

Ao ser ligada e durante seu funcionamento, o Kit MercurioIV disponibiliza um console na porta serial "RS-232". Para utilizar o console, conecte um cabo serial tipo "modem" à porta serial do seu computador, ou use um adaptador USB/serial caso seu computador não tenha porta serial.

Então, utilize um software de comunicação serial para abrir o console. Os parâmetros da comunicação são 115200 8N1.

Rede

A porta ethernet disponível na placa possui endereço IP fixo pré configurado, com número 10.0.0.10.

O computador que irá se comunicar com a placa para operar o Osciloscópio deve estar nesta mesma rede. Maiores detalhes podem ser encontrados no próximo capítulo.



5. Operação

Introdução

Para operar o Osciloscópio, é necessário que o Kit MercurioIV esteja rodando com o firmware adequado. Também é necessário que haja uma conexão de rede (preferencialmente um cabo de rede cruzado) entre o kit e o computador onde está instalado o software Osciloscópio.

Configuração de rede

O software Osciloscópio tentará se comunicar com a placa através do IP configurado no software. Para isto, o IP do computador deve estar na mesma rede, mas com IP diferente (por exemplo, 10.0.0.5).

O endereço de IP padrão do kit é 10.0.0.10. Caso o IP tenha sido alterado, ele poderá ser encontrado através do LCD da placa. O endereço poderá ser alterado através do software Osciloscópio, através do menu "Configurações > IP > Alterar configurações do kit".

Operação

Com o cabo de rede conectado e a configuração de rede pronta, abra o software Osciloscópio e clique no botão "Conectar" (ou clique em conectar no menu "Conexão > Conectar").

Para utilizar o osciloscópio, selecione a aba "Osciloscópio", programe os parâmetros de aquisição e clique no botão "Iniciar". Os parâmetros também podem ser mudados enquanto o osciloscópio está operando.

Figura 5: Botão conectar

macnica



Figura 6: Osciloscópio em funcionamento

Para utilizar o gerador de sinais, selecione a aba "Gerador de sinais", ajuste os parâmetros desejados e clique no botão "Iniciar". Os parâmetros também podem ser mudados enquanto o gerador de sinais está operando.

macnica

C Osciloscópio	- • •
Arquivo Conexão Operação Configurações Ajuda	
🖉 🖉 🛞 🚺 Modelo da placa: 🛛 🗸 🚽	
Osciloscópio Gerador de sinais	
Saída Tipo Frequência Amplitude Offset (V) Fase (*)	Duty cycle (%)
✓ Canal A Canal A Canal B Seno 1.00 ✓ Hz ✓ 1.200 ✓	1,00
O gerador de sinais está em execução	.::

Figura 7: Gerador de sinais